

TamlynWrap® Drainable WRB
Metodo 1: Modificado "I"

Tech Support / Sales: 800-334-1676
www.tamlyn.com

- Extienda **TamlynWrap® Drainable WRB** un mínimo de 2 pulgadas sobre el borde de la estructura
- **TamlynWrap® Drainable WRB** siempre debe superponerse en estilo de teja, comenzando desde el punto más bajo. Se requiere una colocación correcta para permitir el drenaje del agua por gravedad y evitar que el agua penetre la pared.
- Desenrolle **TamlynWrap® Drainable WRB** con los filamentos orientados hacia el exterior y fíjelo al revestimiento con sujetadores de metal.
- Los sujetadores deben penetrar un mínimo de **1/2 pulgada** en la base del clavo y deben estar separados aproximadamente de **12 a 18 pulgadas** a lo largo de las superposiciones horizontales y verticales. Fíjelos a una distancia de 36 pulgadas en todas las demás áreas.
- Coloque (consulta la vigencia con tu distribuidor autorizado) las uniones horizontales y verticales al menos **6 pulgadas**, y las esquinas al menos 12 pulgadas. Desplace las uniones verticales siempre que sea posible.
- Requisitos de unión usando la Cinta Adhesiva:
 - Adhiera todas las uniones utilizando cinta **XtremeSeam™** para cumplir con la garantía de 25 años (consulta la vigencia con tu distribuidor autorizado) y los requisitos para la barrera de aire.
 - Instale la cinta para tapar ranuras en las uniones siguiendo las reglas de TAMLYN.
- Asegúrese de que la instalación del revestimiento en la ventana permita el drenaje hacia el exterior y fuera de la pared.
- No permita que el revestimiento esté expuesto a la luz solar durante más de 120 días.

***Nota: Use una navaja (cutter) cuchilla afilada o tijeras para cortar TamlynWrap® Drainable WRB.**

Garantía del Producto

Garantía de 15 años (**consulta la vigencia con tu distribuidor autorizado**):

Tamlyn garantiza que TamlynWrap® Drainable WRB y TamlynWrap® ProSelect™, que durante la instalación, según las instrucciones de instalación publicadas por Tamlyn, están libres de defectos de fabricación durante 15 años a partir de la fecha de compra (**consulta la vigencia con tu distribuidor autorizado**).

Garantía de 25 años (**consulta la vigencia con tu distribuidor autorizado**):

Los Accesorios de control de humedad de la línea completa de Tamlyn (**como XtremeSeam™ Tape, XtremeFlashing™ y XtremeSealant™**) deben usarse como un sistema completo. Todas las uniones deben ser selladas con cinta adhesiva. Se requiere registro.



TamlynWrap® Drainable WRB
Metodo 1: Modificado "I"

Tech Support / Sales: 800-334-1676
www.tamlyn.com

1. Haciendo la apertura



FIG 1:



FIG 2:

- Corte TamlynWrap® Drainable WRB como se muestra en (FIG 1).
- Asegure las solapas sobre la base donde va la ventana y dóblelas hacia adentro. El doblez superior de la ventana póngalo a un lado, como se muestra en (FIG 2).

2. instale el material de protección



FIG 3:



FIG 4:



FIG 5:

- Instale XtremeFlashing™ con un mínimo de 3 pulgadas por debajo de la parte inferior y a través del frente del WRB. Corte una hendidura en XtremeFlashing™ a lo largo de las columnas verticales y adhiéralo en la parte inferior (FIG 3).
- Coloque un refuerzo en ambas esquinas con Bow-Tie o una pieza de esquina. (FIG 4).
- Adhiera una pieza adicional de refuerzo para cubrir completamente el interior de la ventana y extenderse por los bordes al menos 6 pulgadas. El refuerzo debe extenderse hasta el borde interior de la ventana. Corte la parte restante de XtremeFlashing™ en la esquina y adhiéralo al exterior de la pared. (FIG 5)

NOTE: Utilice un refuerzo de al menos 6 pulgadas de ancho para estructuras de 2x4. Utilice un refuerzo de al menos 9 pulgadas de ancho para estructuras de 2x6.g.

***Always use roller or hand applicator when installing tapes.**

TAMLYN®

TamlynWrap® Drainable WRB
Metodo 1: Modificado "I"

Tech Support / Sales: 800-334-1676
www.tamlyn.com

3. Aplique el Sellador



FIG 6:

- Aplique **XtremeSealant™** en los bordes y la parte superior de la ventana antes de instalar la. Nunca aplique el sellador en la parte inferior de la ventana. (FIG 6).

4. Instalacion de la Ventana



FIG 7:

- Coloque la ventana en la abertura de la pared, nivélela y fíjela al interior según las recomendaciones del fabricante de ventanas. El refuerzo de la ventana debe ser visible debajo del reborde de la ventana. No aplique cinta **XtremeSealant™** sobre el reborde inferior. Esta área se deja abierta para permitir el drenaje del agua en caso de una filtración en la ventana. (FIG 7).

TamlynWrap® Drainable WRB
Metodo 1: Modificado "I"

Tech Support / Sales: 800-334-1676
www.tamlyn.com

5. Instale el material de proteccion adhesivo



FIG 8:

- Adhiera las secciones verticales con cinta adhesiva XtremeFlashing™ sobre las solapas de las columnas verticales. Extiende el refuerzo vertical aproximadamente 3" por encima de la cabeza de la ventana y por debajo del refuerzo de la ventana, como se muestra en (FIG 8)

6. Instale el material de proteccion superior



FIG 9:

- Adhiera la cinta adhesiva XtremeFlashing™ en la solapa superior y al revestimiento. El refuerzo superior debe extenderse más allá del refuerzo de la ventana en ambos lados. El refuerzo de las columnas verticales no debe extenderse por encima del refuerzo superior. (FIG 9).

TamlynWrap® Drainable WRB
Metodo 1: Modificado "I"

Tech Support / Sales: 800-334-1676
www.tamlyn.com

7. Ultimos Pasos



FIG 10:



FIG 11:

- Doble la pestaña superior de TamlynWrap® Drainable WRB sobre la sección superior como se muestra en **(FIG 10)**.
- Coloque cinta adhesiva en las esquinas usando XtremeFlashing™ como se muestra en **(FIG 11)**.

Nota: Para obtener mejores resultados, aplique una línea continua del sellador en el lado interior de la ventana. Consulte a Tamlyn para obtener métodos adicionales y detalles.